

PR(F204)専用ガイド 取扱説明書

セット内容



PR専用ガイドの基本構造

ガイドは3分割となります ※引張る事で簡単に取り外せます

- ①リングを中間に差し込んだ状態で通常フラット部の複製を行います。**※PS(F-203)の複製も同様です**
ガイドに固定リングをガイドに差し込み、ガイドプレートとガイド軸溝が合わさった箇所が正常位置です



- ②サイドピン複製はリングを取り外した状態で複製を行います

サイドピン複製は、専用ガイドを左右にスライドさせる事で行います
ガイドはフラット部複製の状態から固定リングを外した状態になります
装着基準切り込みはガイドを複製箇所と直角にスライドさせる基準となります
サイドピン複製の際は元鍵・ブランクキー共にセットプレートで挟みセットします



複製の注意事項 フラット部の段差が純正キーより浅くサイドピンが純正キーより深いと回りません
ガイド調整ダイヤルが装備された特殊マシンでの調整は

フラット部の0調整は2目盛り深くサイド部の複製はフラット調整から3目盛り浅くへ戻す

サイドを複製した後の寸法 浅い段差 7.45~7.5 深い段差 6.45~6.5

PR (F-204) 複製方法

◆ フラットピン複製方法

- ① ガイド軸からガイドと固定リングを取り外します
- ② ガイド軸を本体に奥まで差し込み軽く締めます
- ③ ガイド側バイスの立て挟み部分 (右上画像参照) に0調整プレートを立てて挟みます
- ④ ガイド軸の装着基準切り込み部をプレートに当ててガイドを固定します
プレートにガイド軸があたらない機種に関しては上下レバーで当たる所までおろしてロックしその状態で切り込み部をプレートにあててガイドを固定してください。
- ⑤ ①~④の作業終了後、①で取り外した固定リングとガイドをガイド軸に取付けます。
固定リングをガイドにはめ込み、ガイド軸へ取付けます
- ⑥ 付属の0調整プレートをバイス両側にセットします
- ⑨ 付属の専用カッターを装着し、0調整プレートにて2目盛り深く調整を行ってください
- ⑩ 0調整プレートを取り外し、元鍵とブランクキーをセットしフラット部の複製を行います。専用のカッターとガイドですので、複製箇所を広げる必要はありません



◆ サイドピン複製方法

- ① ガイド軸から固定リングを取り外し、ガイドをガイド軸へ戻します
- ② バイスへ元鍵とブランクキーをセットします **調整ダイヤルを3目盛り戻す**
- ③ 本体の電源を入れカッターを回転させ、元鍵の複製部にガイドを合わせます
- ④ ガイドは上記の様に **必ず左右どちらかにずらした状態**で複製部に合わせてください
ガイドがずれていない状態で複製しますと抜き差しに不具合が生じる場合があります
複製位置にガイドを下した状態でテーブルを操作レバーで左右に稼働させます
ガイドがスライドし、ブランクキーを複製します
スライドは、ガイドが必ず複製部にはまっている状態で行ってください
- ⑤ 全ての複製箇所④の作業を行い、合鍵複製は完了です

